



HUOLTOTIETOA:
GL1100 (Gold wing)
VM: 1980-81

TYYPPI

SC02

Sytystulppa	Vakio	NGK	DR8ES-L	Etuteleskoopin	vasen (cm ³)	240
	Vakio	ND	X24ESR-U	öljytilavuus	oikea (cm ³)	240
	1.vaihtoehto	NGK	-	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
	kovaan ajoon	ND	-	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		1,0 – 1,5
	2.vaihtoehto	NGK	DR7ES-L	Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		2,0 – 4,0
	kylmälle säälle	ND	X22ESR-U	Vetopyörästön öljytilavuus (cm ³)		140
	(alle +5°C)			Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		GL5 / SAE 80
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,6-0,7	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		225 / 225
Tyhjäkäyntikierrosluku (min ⁻¹)			950 +/- 100	Ilmansuodattimen varaosanumero		17211-463-000
Seosruuvi auki kierrosta			1 ¼	Öljynsuodattimen varaosanumero		15410-426-010
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			3,2	Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98069-38719
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SF/SG 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero		06455-371-405 X 2
Venttiilin välyt (kylmänä)	imu (mm)		0,10	Takajarrupalat varaosanumero		43105-461-305 X 2
	pako (mm)		0,13	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-MB9-782

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOKOHDE	HUOLTOVÄLI								
	kuukausi	1	6	12	18	24	30	36	
	km x 1000	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !
Polttoainejärjestelmä				T		T		T	
Polttoainesuodatin								V	
Kaasukahvan toiminta		T		T		T		T	
Kaasuttimet – rikastin				T		T		T	
Ilmansuodatin				V		V		V	1
Sytystulpat			V	V	V	V	V	V	
Venttiilien välyt		T		T		T		T	
Moottoriöljy		V		V		V		V	
Moottoriöljyn suodatin		V		V		V		V	
Kaasuttimet – synkronointi		T		T		T		T	
Kaasuttimet – tyhjäkäynti		T	T	T	T	T	T	T	
Jäähdytysneste				T		T		V	2
Jäähdytysjärjestelmä				T		T		T	
Vetonivelen voitelu				T		T		T	
Vetopyörästön öljy				T		T		V	
Akku			T	T	T	T	T	T	
Jarruneste			T	T	V	T	T	V	2
Jarrupalojen kuluminen			T	T	T	T	T	T	
Jarrujärjestelmät		T		T		T		T	
Jarruvalokatkaisin				T		T		T	
Ajovalot				T		T		T	
Kytkinjärjestelmä		T	T	T	T	T	T	T	
Sivuseisontatuki				T		T		T	
Jousitus				T		T		T	
Pultit, mutterit, kiristys		T		T		T		T	
Pyörät / renkaat				T		T		T	
Ohjauslaakerit		T		T		T		T	

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

HUOM !

- Suorita useammin kun ajat määrissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.