



**HUOLTOTIETOA:**  
**VF1100C**  
**VM: 1983**

**TYYPPI**

**SC12**

Sytystulppa	Vakio	NGK	DPR8EA-9	Etuteleskoopin	vasen (cm <sup>3</sup> )	580	
	Vakio	ND	X24EPR-U9	öljytilavuus	oikea (cm <sup>3</sup> )	565	
	1.vaihtoehto kovaan ajoon	NGK	DPR9EA-9	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W	
		ND	X27EPR-U9	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		0 – 0,4	
2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	NGK	ND	DPR7EA-9	Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		-	
				X22EPR-U9	Vetopyörästön öljytilavuus (cm <sup>3</sup> )		130
					Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		GL5 / SAE 90
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,8-0,9	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		250 / 250	
Tyhjäkäyntikierto (min <sup>-1</sup> )			1100 +/- 100	Ilmansuodattimen varaosanumero		17210-MB4-000	
Seosruuvi auki kierrosta			3	Öljynsuodattimen varaosanumero		15410-MJO-405	
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			3,0	Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98069-58916	
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SF/SG 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero		45105-MB1-703 X 4	
Venttiilin vällys (kylmänä)	imu (mm)		0,12	Takajarrukengät varaosanumero		43105-MB4-017 X 2	
	pako (mm)		0,12	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-MN8-305	

## HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOKOHDE	HUOLTOVÄLI	kuukausi	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !
		km x 1000	1	6	12	18	24	30	36	
Polttoainejärjestelmä					T		T		T	
Polttoainesuodatin									V	
Kaasukahvan toiminta			T		T		T		T	
Kaasuttimet – rikastin					T		T		T	
Ilmansuodatin					V		V		V	1
Sytystulpat				T	V	T	V	T	V	
Venttiilin vällys			T		T		T		T	3
Kampikammion huuhottaminen				P	P	P	P	P	P	
Moottoriöljy			V		V		V		V	
Moottoriöljyn suodatin			V		V		V		V	
Kaasuttimet – synkronointi			T		T		T		T	
Kaasuttimet – tyhjäkäynti			T	T	T	T	T	T	T	
Jäähdytysneste					T		T		V	2
Jäähdytysjärjestelmä					T		T		T	
Vetopyörästön öljy					T		T		V	
Akku			T	T	T	T	T	T	T	
Jarruneste				T	T	V	T	T	V	2
Jarrupalojen kulumisen tarkastus				T	T	T	T	T	T	
Jarrujärjestelmät			T		T		T		T	
Jarruvalokatkaisin					T		T		T	
Ajovalot					T		T		T	
Kytkinjärjestelmä			T	T	T	T	T	T	T	
Kytkinne			T	T	T	V	T	T	V	2
Sivuseisontatuki					T		T		T	
Jousitus					T		T		T	
Pultit, mutterit, kiristys			T		T		T		T	
Pyörät / renkaat					T		T		T	
Ohjauslaakerit			T		T		T		T	

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

### HUOM !

- Suorita useammin kun ajat määrässä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.
- Venttiilien säädössä, käytä työkalua 07979-MK30000.