



HUOLTOTIETOA:
VT1100C2 (Shadow)
VM: 1995-98

TYYPPI

SC32

Sytystulppa	Vakio	NGK	DPR7EA-9	Etuteleskoopin	vasen (cm ³ / mm)	482 cm ³ / 151 mm	
	Vakio	ND	X22EPR-U9	öljytilavuus / mitta	oikea (cm ³ / mm)	482 cm ³ / 151 mm	
	1.vaihtoehto kovaan ajoon	NGK	DPR8EA-9	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W	
		ND	X24EPR-U9	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		-	
2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	NGK	ND	DPR6EA-9	Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		-	
				X20EPR-U9	Vetopyörästön öljytilavuus (cm ³)		130
					Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		GL5 / SAE 80
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,8-0,9	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		225 / 225	
Tyhjäkäyntikiertoaluku (min ⁻¹)			1000 +/- 100	Ilmansuodattimen varaosanumero		17215-MM8-020	
Seosruuvi auki kierrosta			2 5/8	Öljynsuodattimen varaosanumero		15410-MCJ-505	
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			3,5	Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98069-57916	
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SF/SG 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero		06455-MAH-405	
Venttiilin välys (kylmänä)	imu (mm)		HYDR.	Takajarrupalat varaosanumero		43105-MW0-415	
	pako (mm)		HYDR.	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-MN8-305	

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOKOHDE	HUOLTOVÄLI	kuukausi	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !
		km x 1000	1	6	12	18	24	30	36	
Polttoainejärjestelmä					T		T		T	
Kaasukahvan toiminta					T		T		T	
Kaasuttimet – rikastin					T		T		T	
Ilmansuodatin						V			V	1
Sytystulpat				T	V	T	V	T	V	
Kampikamion huohotin				P	P	P	P	P	P	3
Moottoriöljy			V		V		V		V	
Moottoriöljyn suodatin			V		V		V		V	
Kaasuttimet – synkronointi			T		T		T		T	
Kaasuttimet – tyhjäkäynti			T	T	T	T	T	T	T	
Jäähdytysneste					T		T		V	2
Jäähdytysjärjestelmä					T		T		T	
Vetopyörästön öljy					T		T		V	
Akku			T	T	T	T	T	T	T	
Jarruneste				T	T	V	T	T	V	2
Jarrupalojen kuluminen				T	T	T	T	T	T	
Jarrujärjestelmät			T		T		T		T	
Jarruvalokatkaisin					T		T		T	
Ajovalot					T		T		T	
Kytkinjärjestelmä			T	T	T	T	T	T	T	
Sivuseisontatuki					T		T		T	
Jousitus					T		T		T	
Pultit, mutterit, kiristys			T		T		T		T	
Pyörät / renkaat					T		T		T	
Ohjauslaakerit			T		T		T		T	

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

HUOM !

- Suorita useammin kun ajat määrässä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.
- Suorita useammin kun ajat sateella tai pitkään täydellä kaasulla.

HUOM ! Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupalojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeaikaan.