



HUOLTOTIETOA:
VT1100C3 (Shadow)
VM: 1999-2000

TYYPPI

SC39

Sytystulppa	Vakio	NGK	DPR7EA-9	Etuteleskoopin	vasen (cm ³ / mm)	482 cm ³ / 151 mm
	Vakio	ND	X22EPR-U9	öljytilavuus / mitta	oikea (cm ³ / mm)	482 cm ³ / 151 mm
	1.vaihtoehto kovaan ajoon	NGK ND	DPR8EA-9 X24EPR-U9	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
	2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	NGK ND	DPR6EA-9 X20EPR-U9	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		-
				Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		-
				Vetopyörästön öljytilavuus (cm ³)		130
				Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		GL5 / SAE 80
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,8-0,9	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		225 / 225
Tyhjäkäyntikierto (min ⁻¹)			1000 +/- 100	Ilmansuodattimen varaosanumero		17215-MM8-020
Seosruuvi auki kierrosta			2 5/8	Öljynsuodattimen varaosanumero		15410-MCJ-505
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			3,5	Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98069-57916
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SF/SG 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero		06455-MBH-006
Venttiilin välyt (kylmänä)	imu (mm)		HYDR.	Takajarrupalat varaosanumero		43105-MW0-415
	pako (mm)		HYDR.	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-MN8-305

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOKOHDE	HUOLTOVÄLI	kuukausi	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !
		km x 1000	1	6	12	18	24	30	36	
Polttoainejärjestelmä					T		T		T	
Kaasukahvan toiminta					T		T		T	
Kaasuttimet – rikastin					T		T		T	
Ilmansuodatin						V			V	1
Sytystulpat				T	V	T	V	T	V	
Kampikamion huohotin				P	P	P	P	P	P	3
Moottoriöljy			V		V		V		V	
Moottoriöljyn suodatin			V		V		V		V	
Kaasuttimet – synkronointi			T		T		T		T	
Kaasuttimet – tyhjäkäynti			T	T	T	T	T	T	T	
Jäähdytysneste					T		T		V	2
Jäähdytysjärjestelmä					T		T		T	
Vetopyörästön öljy					T		T		V	
Akku			T	T	T	T	T	T	T	
Jarruneste				T	T	V	T	T	V	2
Jarrupalojen kuluminen				T	T	T	T	T	T	
Jarrujärjestelmät			T		T		T		T	
Jarruvalokatkaisin					T		T		T	
Ajovalot					T		T		T	
Kytkinjärjestelmä			T	T	T	T	T	T	T	
Sivuseisontatuki					T		T		T	
Jousitus					T		T		T	
Pultit, mutterit, kiristys			T		T		T		T	
Pyörät / renkaat					T		T		T	
Ohjauslaakerit			T		T		T		T	

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

HUOM !

- Suorita useammin kun ajat määrässä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.
- Suorita useammin kun ajat sateella tai pitkään täydellä kaasulla.

HUOM ! Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupalojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeaikaan.