



HUOLTOTIETOA:
CB1300F
VM: 2003-2007

TYYPPI

SC54

| | | | | | | |
|---|-----------------|-----|---------------|---|------------------------------|------------------------------|
| Sytystulppa | Vakio | NGK | DPR8EA-9 | Etuteleskoopin | vasen (cm ³ / mm) | 500 cm ³ / 160 mm |
| | Vakio | ND | X24EPR-U9 | öljytilavuus / mitta | oikea (cm ³ / mm) | 500 cm ³ / 160 mm |
| | 1.vaihtoehto | NGK | - | Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti | | Honda Ultra / 10W |
| | kovaan ajoon | ND | - | Etuteleskoopin ilmanpaine (bar) | | - |
| | 2.vaihtoehto | NGK | - | Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar) | | - |
| | kylmälle säälle | ND | - | Vetopyörästön öljytilavuus (cm ³) | | - |
| | (alle +5°C) | | | Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.) | | - |
| Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm) | | | 0,8-0,9 | Rengaspaineet etu / taka (kPa) | | 250 / 290 |
| Tyhjäkäyntikierrosluku (min ⁻¹) | | | 1000 +/- 100 | Ilmansuodattimen varaosanumero | | 17210-MEJ-003 |
| Seosruuvi auki kierrosta | | | - | Öljynsuodattimen varaosanumero | | 15410-MCJ-505 |
| Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l) | | | 3,9 | Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK) | | 98069-58916 |
| Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti | | | SF/SG 10W-40 | Etujarrupalat varaosanumero | | 06455-MBW-E12 X 2 |
| Venttiilin välys (kylmänä) | imu (mm) | | 0,16 +/- 0,03 | Takajarrupalat varaosanumero | | 06435-MEJ-016 |
| | pako (mm) | | 0,22 +/- 0,03 | Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero | | 51490-MEJ-003 |

HUOLTOTAULUKKO

| HUOLTOKOHDE | HUOLTOVÄLI | kuukausi | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | HUOM ! |
|----------------------------------|---|-----------|---|---|----|----|----|----|----|--------|
| | | km x 1000 | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | |
| Polttoainejärjestelmä | | | | | T | | T | | T | |
| Kaasukahvan toiminta | | | | | T | | T | | T | |
| Rikastimen toiminta | | | | | T | | T | | T | |
| Toisioilman syöttöjärj. | | | | | T | | T | | T | |
| Ilmansuodatin | | | | | | P | | | P | 1 |
| Kampikamion huuhottaminen | | | | P | P | P | P | P | P | 4 |
| Sytystulpat | | | | | T | | V | | T | |
| Venttiilin välys | | | | | | | T | | | 3 |
| Moottoriöljy | | | V | | V | | V | | V | |
| Moottoriöljyn suodatin | | | V | | V | | V | | V | |
| Kaasuttimet – tyhjäkäynti | | | T | | T | | T | | T | |
| Jäähdytysnestevaihto | | | | | T | | T | | V | 2 |
| Jäähdytysjärjestelmä | | | | | T | | T | | T | |
| Toisioketju | Tarkasta ja voitele joka 1000 km:n välein | | | | | | | | | |
| Toisioketjun ohjain | | | | | T | | T | | T | |
| Jarruneste | | | | T | T | V | T | T | V | 2 |
| Jarrupalojen kulumisen tarkastus | | | | T | T | T | T | T | T | |
| Jarrujärjestelmät | | | T | | T | | T | | T | |
| Jarruvalokatkaisin | | | | | T | | T | | T | |
| Ajovalot | | | | | T | | T | | T | |
| Kytkinjärjestelmä | | | | | T | | T | | T | |
| Kytkinneeste | | | | T | T | V | T | T | V | 2 |
| Sivuseisontatuki | | | | | T | | T | | T | |
| Jousitus | | | | | T | | T | | T | |
| Pultit, mutterit, kiristys | | | T | | T | | T | | T | |
| Pyörät / renkaat | | | | | T | | T | | T | |
| Ohjauslaakerit | | | T | | T | | T | | T | |

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

HUOM !

- (1) Suorita useammin kun ajat määrissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa. Vaihda tarvittaessa.
- (2) Vaihdataan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.
- (3) Ohjeaika sisältää vain venttiilin välysten tarkistuksen. Säädöstä lisätään 0,5 tuntia / nokka-akseli.
- (4) Suorita useammin kun ajat sateella tai pitkään täydellä kaasulla.

HUOM ! Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupajojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeaikaan.