



HUOLTOTIETOA:
GL1200 (Gold wing)
VM: 1984-87

TYYPPI

SC14

Sytystulppa	Vakio	NGK	DPR8EA-9	Etuteleskoopin öljytilavuus	vasen (cm ³)	345
	Vakio	ND	X24EPR-U9		oikea (cm ³)	345
	1.vaihtoehto kovaan ajoon	NGK	DPR9EA-9	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
		ND	X27EPR-U9	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		
	2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	NGK	DPR7EA-9	Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		2,0 – 4,0
ND		X22EPR-U9	Vetopyörästön öljytilavuus (cm ³)		130	
			Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		GL5 / SAE 80	
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,8-0,9	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		225 / 225
Tyhjäkäyntikierto (min ⁻¹)			950 +/- 100	Ilmansuodattimen varaosanumero		17211-MG9-000
Seosruuvi auki kierrosta			2 ¼	Öljynsuodattimen varaosanumero		15410-426-010
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			3,2	Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98069-58916
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SF/SG 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero		43105-MB4-017 X 4
Venttiilin välyk- s (kylmänä)	imu (mm)		HYDR.	Takajarrupalat varaosanumero		43105-MG9-017 X 2
	pako (mm)		HYDR.	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-MN8-305

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOKOHDE	HUOLTOVÄLI	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !
	kuukausi km x 1000	1	6	12	18	24	30	36	
Polttoainejärjestelmä				T		T		T	
Polttoainesuodatin								V	
Kaasukahvan toiminta		T		T		T		T	
Kaasuttimet – rikastin				T		T		T	
Ilmansuodatin				V		V		V	1
Sytystulpat			V	V	V	V	V	V	
Kampikammion huuhottaminen			P	P	P	P	P	P	
Moottoriöljy		V		V		V		V	
Moottoriöljyn suodatin		V		V		V		V	
Kaasuttimet – synkronointi		T		T		T		T	
Kaasuttimet – tyhjäkäynti		T	T	T	T	T	T	T	
Jäähdytysneste				T		T		V	2
Jäähdytysjärjestelmä				T		T		T	
Vetopyörästön rihlaus					T				
Vetopyörästön öljy				T		T		V	
Akku			T	T	T	T	T	T	
Jarruneste			T	T	V	T	T	V	2
Jarrupalojen kulumisen tarkastus			T	T	T	T	T	T	
Jarrujärjestelmät		T		T		T		T	
Jarruvalokatkaisin				T		T		T	
Ajovalot				T		T		T	
Kytkinjärjestelmä		T	T	T	T	T	T	T	
Kytkinne		T	T	T	V	T	T	V	2
Sivuseisontatuki				T		T		T	
Jousitus				T		T		T	
Kompressorin ilmansuodatin					P			P	
Kompressorin kosteuden poisto	T			T		T		T	
Pultit, mutterit, kiristys		T		T		T		T	
Pyörät / renkaat				T		T		T	
Ohjauslaakerit		T		T		T		T	

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

HUOM !

- (1) Suorita useammin kun ajat määrissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- (2) Vaihdataan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.

HUOM ! Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupalojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeaikaan.