



**HUOLTOTIETOA:**  
**GL1500 (Gold wing)**  
**VM: 1988-89**

**TYYPPI**

**SC22**

Sytystulppa	Vakio	NGK	DPR7EA-9	Etuteleskoopin	vasen (cm <sup>3</sup> / mm)	325 cm <sup>3</sup> / 239 mm
	Vakio	ND	X22EPR-U9	öljytilavuus / mitta	oikea (cm <sup>3</sup> / mm)	320 cm <sup>3</sup> / 239 mm
	1.vaihtoehto kovaan ajoon	NGK	DPR8EA-9	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
	2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	ND	X24EPR-U9	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		-
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)		NGK	DPR6EA-9	Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		0 – 4,0
		ND	X20EPR-U9	Vetopyörästön öljytilavuus (cm <sup>3</sup> )		140
				Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		GL5 / SAE 80
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,8-0,9	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		225 / 250
Tyhjäkäyntikierto (min <sup>-1</sup> )			800 +/- 80	Ilmansuodattimen varaosanumero		17205-MN5-003
Seosruuvi auki kierrosta			J = 3 1/8, K = 1 1/2	Öljynsuodattimen varaosanumero		15410-MCJ-505
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			3,7	Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98069-57916
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SF/SG 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero		45105-MT8-008 X 4
Venttiilin välys (kylmänä)	imu (mm)		HYDR.	Takajarrupalat varaosanumero		43105-MN5-008 X 2
	pako (mm)		HYDR.	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-MN8-305

**HUOLTOTAULUKKO**

HUOLTOKOHDE	HUOLTOVÄLI	kuukausi	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !
	km x 1000		1	6	12	18	24	30	36	
Polttoainejärjestelmä					T		T		T	
Kaasukahvan toiminta			T		T		T		T	
Kaasuttimet – rikastin					T		T		T	
Ilmansuodatin						V			V	1
Sytystulpat					V		V		V	
Kampikammion huohotin				P	P	P	P	P	P	3
Moottoriöljy			V		V		V		V	
Moottoriöljyn suodatin			V		V		V		V	
Kaasuttimet – synkronointi					T		T		T	
Kaasuttimet – tyhjäkäynti			T	T	T	T	T	T	T	
Jäähdytysneste					T		T		V	2
Jäähdytysjärjestelmä					T		T		T	
Jakohihnat					V 160,000 km					
Vetopyörästön öljy					T		T		V	
Akku				T	T	T	T	T	T	
Jarruneste				T	T	V	T	T	V	2
Jarrupalojen kuluminen				T	T	T	T	T	T	
Jarrujärjestelmät			T		T		T		T	
Jarruvalokatkaisin					T		T		T	
Ajovalot					T		T		T	
Kytkinjärjestelmä					T		T		T	
Kytkinneeste			T	T	T	V	T	T	V	2
Peruutusvaihteen toiminta					T		T		T	
Sivuseisontatuki					T		T		T	
Jousitus					T		T		T	
Vakionopeussäätimen ilmansuodatin									V	
Kompressorin ilmansuodatin							P		P	
Kompressorin kosteuden poisto					T		T		T	
Pultit, mutterit, kiristys			T		T		T		T	
Pyörät / renkaat					T		T		T	
Ohjauslaakerit			T		T		T		T	

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

**HUOM !**

- (1) Suorita useammin kun ajat määrissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- (2) Vaihdataan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.
- (3) Suorita useammin kun ajetaan sateella tai pitkään täydellä kaasulla.

**HUOM !** Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupalojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeaikaan.