



HUOLTOTIETOA:
GL1500 (Gold wing)
VM: 1990-94

TYYPPI

SC22

Sytystulppa	Vakio	NGK	DPR7EA-9	Etuteleskoopin	vasen (cm ³ / mm)	325 cm ³ / 239 mm
	Vakio	ND	X22EPR-U9	öljytilavuus / mitta	oikea (cm ³ / mm)	320 cm ³ / 239 mm
	1.vaihtoehto kovaan ajoon	NGK	DPR8EA-9	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
	2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	ND	X24EPR-U9	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		-
		NGK	DPR6EA-9	Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		0 – 4,0
		ND	X20EPR-U9	Vetopyörästön öljytilavuus (cm ³)		140
				Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		GL5 / SAE 80
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,8-0,9	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		225 / 250
Tyhjäkäyntikierto (min ⁻¹)			800 +/- 80	Ilmansuodattimen varaosanumero		17205-MN5-003
Seosruuvi auki kierrosta			L,M = 2 N,P,R = 2 ½	Öljynsuodattimen varaosanumero		15410-MCJ-505
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			3,7	Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98069-57916
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SF/SG 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero		45106-MT8-305 X 2
Venttiilin väly (kylmänä)	imu (mm)		HYDR.	Takajarrupalat varaosanumero		06435-MT8-405
	pako (mm)		HYDR.	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-MN8-305

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOKOHDE	kuukausi	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !	
	km x 1000	1	6	12	18	24	30	36		
Polttoainejärjestelmä				T		T		T		
Kaasukahvan toiminta		T		T		T		T		
Kaasuttimet – rikastin				T		T		T		
Ilmansuodatin					V			V	1	
Sytystulpat				V		V		V		
Kampikammion huohotin			P	P	P	P	P	P	3	
Moottoriöljy		V		V		V		V		
Moottoriöljyn suodatin		V		V		V		V		
Kaasuttimet – synkronointi				T		T		T		
Kaasuttimet – tyhjäkäynti		T	T	T	T	T	T	T		
Jäähdytysneste				T		T		V	2	
Jäähdytysjärjestelmä				T		T		T		
Jakohihnat				V 160,000 km						
Vetopyörästön öljy				T		T		V		
Akku			T	T	T	T	T	T		
Jarruneste			T	T	V	T	T	V	2	
Jarrupalojen kuluminen			T	T	T	T	T	T		
Jarrujärjestelmät		T		T		T		T		
Jarruvalokatkaisin				T		T		T		
Ajovalot				T		T		T		
Kytkinjärjestelmä				T		T		T		
Kytkinneeste		T	T	T	V	T	T	V	2	
Peruutusvaihteen toiminta				T		T		T		
Sivuseisontatuki				T		T		T		
Jousitus				T		T		T		
Vakionopeussäätimen ilmansuodatin								V		
Kompressorin ilmansuodatin						P		P		
Kompressorin kosteuden poisto				T		T		T		
Pultit, mutterit, kiristys		T		T		T		T		
Pyörät / renkaat				T		T		T		
Ohjauslaakerit		T		T		T		T		

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

HUOM !

- (1) Suorita useammin kun ajat määrässä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- (2) Vaihdataan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.
- (3) Suorita useammin kun ajetaan sateella tai pitkään täydellä kaasulla.

HUOM ! Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupalojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeaikaan.