



HUOLTOTIETOA: GL1500 (Gold wing) VM: 1995-2000

TYYPPI

SC22

Sytytystulppa	Vakio	NGK	DPR7EA-9	Etuteleskoopin	vasen (cm ³ / mm)	372 cm ³ / 194 mm
	Vakio	ND	X22EPR-U9	öljytilavuus / mitta	oikea (cm ³ / mm)	377 cm ³ / 194 mm
	1.vaihtoehto	NGK	DPR8EA-9	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
	kovaan ajoon	ND	X24EPR-U9	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		-
	2.vaihtoehto	NGK	DPR6EA-9	Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		0 – 4,0
	kylmälle säälle	ND	X20EPR-U9	Vetopyörästäön öljytilavuus (cm ³)		140
	(alle +5°C)			Vetopyörästäön öljy (API-luok./visk.)		GL5 / SAE 80
Sytytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,8-0,9	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		225 / 250
Tyhjäkäyntikierto (min ⁻¹)			800 +/- 80	Ilmansuodattimen varaosanumero		17205-MN5-003
Seosruuvi auki kierrosta			S-T = 2 ½ X,Y = 2 5/8	Öljynsuodattimen varaosanumero		15410-MCJ-505
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			3,7	Sytytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98069-57916
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SF/SG 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero		45106-MT8-305 X 2
Venttiilin vällys (kylmänä)	imu (mm)		HYDR.	Takajarrupalat varaosanumero		06435-MT8-405
	pako (mm)		HYDR.	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-MN8-305

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOVÄLI	kuukausi	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !
	km x 1000	1	6	12	18	24	30	36	
HUOLTOKOHDE									
Polttoainejärjestelmä				T		T		T	
Kaasukahvan toiminta		T		T		T		T	
Kaasuttimet – rikastin				T		T		T	
Ilmansuodatin					V			V	1
Sytytystulpat				V		V		V	
Kampikammion huohotin			P	P	P	P	P	P	3
Moottoriöljy		V		V		V		V	
Moottoriöljyn suodatin		V		V		V		V	
Kaasuttimet – synkronointi				T		T		T	
Kaasuttimet – tyhjäkäynti		T	T	T	T	T	T	T	
Jäähdytysneste				T		T		V	2
Jäähdytysjärjestelmä				T		T		T	
Jakohihnat				V 160,000 km					
Vetopyörästäön öljy				T		T		V	
Akku			T	T	T	T	T	T	
Jarruneste			T	T	V	T	T	V	2
Jarrupalojen kuluminen			T	T	T	T	T	T	
Jarrujärjestelmät		T		T		T		T	
Jarruvalokatkaisin				T		T		T	
Ajovalot				T		T		T	
Kytkinjärjestelmä				T		T		T	
Kytkinneeste		T	T	T	V	T	T	V	2
Peruutusvaihteen toiminta				T		T		T	
Sivuseisontatuki				T		T		T	
Jousitus				T		T		T	
Vakionopeussäätimen ilmansuodatin								V	
Kompressorin ilmansuodatin						P		P	
Kompressorin kosteuden poisto				T		T		T	
Pultit, mutterit, kiristys		T		T		T		T	
Pyörät / renkaat				T		T		T	
Ohjauslaakerit		T		T		T		T	

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

HUOM !

- (1) Suorita useammin kun ajat märissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- (2) Vaihdataan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.
- (3) Suorita useammin kun ajetaan sateella tai pitkään täydellä kaasulla.

HUOM ! Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupalojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeaikaan.