



HUOLTOTIETOA: **GL1800A (Gold wing)** **VM: 2001-2005**

TYYPPI

SC47

Sytytystulppa	Vakio	NGK	BKR6E-11	Etuteleskoopin	vasen (cm ³ / mm)	529 cm ³ / 128 mm
	Vakio	ND	K20PR-U11	öljytilavuus / mitta	oikea (cm ³ / mm)	485 cm ³ / 128 mm
	1.vaihtoehto	NGK	BKR7E-11	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
	kovaan ajoon	ND	K22PR-U11	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		-
	2.vaihtoehto	NGK	BKR5E-11	Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		-
	kylmälle säälle	ND	K16PR-U11	Vetopyörästön öljytilavuus (cm ³)		120
	(alle +5°C)			Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		GL5 / SAE 80
Sytytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			1,0-1,1	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		250 / 280
Tyhjäkäyntikierrosluku (min ⁻¹)			700 +/- 70	Ilmansuodattimen varaosanumero		17210-MCA-A60
Seosruuvi auki kierrosta			-	Öljynsuodattimen varaosanumero		15410-MCJ-505
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			3,7	Sytytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98079-5614E
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SF/SG 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero (oikea)		06456-MCA-016
Venttiilin vällys (kylmänä)	imu (mm)		0,12 – 0,18	Etujarrupalat varaosanumero (vasen)		06455-MCA-016
	pako (mm)		0,19 – 0,25	Takajarrupalat varaosanumero		06435-MCA-016
				Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-MCA-003

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOVÄLI	kuukausi	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !
	km x 1000	1	6	12	18	24	30	36	
HUOLTOKOHDE									
Polttoainejärjestelmä				T		T		T	
Kaasukahvan toiminta				T		T		T	
Toisioilman syöttöjärj.				T		T		T	
Ilmansuodatin					V			V	1
Sytytystulpat						V			
Kampikammion huuhottin			P	P	P	P	P	P	3
Venttiilien vällys						T			4
Moottoriöljy		V		V		V		V	
Moottoriöljyn suodatin		V		V		V		V	
Jäähdytysneste				T		T		V	2
Jäähdytysjärjestelmä				T		T		T	
Vetopyörästön öljy				T		T		V	
Jarruneste			T	T	V	T	T	V	2
Jarrupalojen kuluminen			T	T	T	T	T	T	
Jarrujärjestelmät		T		T		T		T	
Jarruvalokatkaisin				T		T		T	
Ajovalot				T		T		T	
Kytkinjärjestelmä				T		T		T	
Kytkinneeste			T	T	V	T	T	V	2
Peruutusvaihteen toiminta				T		T		T	
Sivuseisontatuki				T		T		T	
Jousitus				T		T		T	
Pultit, mutterit, kiristys				T		T		T	
Pyörät / renkaat				T		T		T	
Ohjauslaakerit				T		T		T	

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. **P** = Puhdista **V** = Vaihda

HUOM !

- (1) Suorita useammin kun ajat määrissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- (2) Vaihdataan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.
- (3) Suorita useammin kun ajetaan sateella tai pitkään täydellä kaasulla.
- (4) Ohjeaika sisältää vain venttiilien välysten tarkistuksen. Säädöstä lisätään 0,5 tuntia / nokka-akseli.

HUOM ! Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupajojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeaikaan.