



HUOLTOTIETOA:
GL1800A (Gold wing)
VM: 2006-2007

TYYPPI

SC47

Sytystulppa	Vakio	NGK	BKR6E-11	Etuteleskoopin	vasen (cm ³ / mm)	529 cm ³ / 128 mm
	Vakio	ND	K20PR-U11	öljytilavuus / mitta	oikea (cm ³ / mm)	485 cm ³ / 128 mm
	1.vaihtoehto kovaan ajoon	NGK ND	BKR7E-11 K22PR-U11	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
	2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	NGK ND	BKR5E-11 K16PR-U11	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		-
				Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		-
				Vetopyörästön öljytilavuus (cm ³)		120
				Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		GL5 / SAE 80
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			1,0-1,1	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		250 / 280
Tyhjäkäyntikierrosluku (min ⁻¹)			730 +/- 40	Ilmansuodattimen varaosanumero		17210-MCA-A60
Seosruuvi auki kierrosta			-	Öljynsuodattimen varaosanumero		15410-MCJ-505
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			3,7	Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98079-5614E
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SF/SG 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero (oikea)		06456-MCA-016
Venttiilin välys (kylmänä)	imu pako	(mm) (mm)	0,12 – 0,18 0,19 – 0,25	Etujarrupalat varaosanumero (vasen)		06455-MCA-016
				Takajarrupalat varaosanumero		06435-MCA-016
				Etuteleskoopin öljytiiviste (oikea)		51490-MCA-A61
				Etuteleskoopin öljytiiviste (vasen)		51490-MCH-C11

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOKOHDE	HUOLTOVÄLI	kuukausi	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !
		km x 1000	1	6	12	18	24	30	36	
Polttoainejärjestelmä					T		T		T	
Kaasukahvan toiminta					T		T		T	
Toisioilman syöttöjärj.					T		T		T	
Ilmansuodatin						V			V	1
Sytystulpat							V			
Kampikammion huuhottaminen				P	P	P	P	P	P	3
Venttiilien välys							T			4
Moottoriöljy			V		V		V		V	
Moottoriöljyn suodatin			V		V		V		V	
Jäähdytysneste					T		T		V	2
Jäähdytysjärjestelmä					T		T		T	
Vetopyörästön öljy					T		T		V	
Jarruneste				T	T	V	T	T	V	2
Jarrupalojen kuluminen				T	T	T	T	T	T	
Jarrujärjestelmät		T		T	T		T		T	
Jarruvalokatkaisin					T		T		T	
Ajovalot					T		T		T	
Kytkinjärjestelmä					T		T		T	
Kytkinneeste				T	T	V	T	T	V	2
Peruutusvaihteen toiminta					T		T		T	
Sivuseisontatuki					T		T		T	
Jousitus					T		T		T	
Pultit, mutterit, kiristys					T		T		T	
Pyörät / renkaat					T		T		T	
Ohjauslaakerit					T		T		T	

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

HUOM !

- Suorita useammin kun ajat määrissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.
- Suorita useammin kun ajetaan sateella tai pitkään täydellä kaasulla.
- Ohjeaika sisältää vain venttiilien välysten tarkistuksen. Säädöstä lisätään 0,5 tuntia / nokka-akseli.

HUOM ! Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupalojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeaikaan.