



HUOLTOTIETOA:
GL1800A (Gold wing)
VM: 2008-2010

TYYPPI

SC47

Sytystulppa	Vakio	NGK	BKR6E-11	Etuteleskoopin	vasen (cm ³ / mm)	529 cm ³ / 128 mm
	Vakio	ND	K20PR-U11	öljytilavuus / mitta	oikea (cm ³ / mm)	485 cm ³ / 128 mm
	1.vaihtoehto kovaan ajoon	NGK ND	BKR7E-11 K22PR-U11	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
	2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	NGK ND	BKR5E-11 K16PR-U11	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		-
				Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		-
				Vetopyörästön öljytilavuus (cm ³)		120
				Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		GL5 / SAE 80
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			1,0-1,1	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		250 / 280
Tyhjäkäyntikierrosluku (min ⁻¹)			730 +/- 40	Ilmansuodattimen varaosanumero		17210-MCA-A60
Seosruuvi auki kierrosta			-	Öljynsuodattimen varaosanumero		15410-MFJ-D01
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			3,7	Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98079-5614E
Moottoriöljyn JASO luokitus/Viskositeetti			MA / 10W-30	Etujarrupalat varaosanumero (oikea)		06456-MCA-016
Venttiilin vällys (kylmänä)	imu pako	(mm) (mm)	0,12 – 0,18 0,19 – 0,25	Etujarrupalat varaosanumero (vasen)		06455-MCA-016
				Takajarrupalat varaosanumero		06435-MCA-016
				Etuteleskoopin öljytiiviste (vasen)		51490-MCA-A61
				Etuteleskoopin öljytiiviste (oikea)		51490-MCH-C11

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOVÄLI	kuukausi	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !
	km x 1000	1	6	12	18	24	30	36	
HUOLTOKOHDE									
Polttoainejärjestelmä					T		T		T
Kaasukahvan toiminta					T		T		T
Toisioilman syöttöjärjestelmä					T		T		T
Ilmansuodatin						V			V
Sytystulpat							V		
Kampikammion huuhottaminen				P	P	P	P	P	3
Venttiilien vällys							T		4
Moottoriöljy		V			V		V		V
Moottoriöljyn suodatin		V			V		V		V
Jäähdytysneste					T		T		V
Jäähdytysjärjestelmä					T		T		T
Vetopyörästön öljy					T		T		V
Jarruneste			T	T		V	T	T	V
Jarrupalojen kuluminen			T	T	T	T	T	T	T
Jarrujärjestelmät					T		T		T
Jarruvalokatkaisin					T		T		T
Ajovalot					T		T		T
Kytkinjärjestelmä					T		T		T
Kytkinneeste			T	T		V	T	T	V
Peruutusvaihteen toiminta					T		T		T
Sivuseisontatuki					T		T		T
Jousitus					T		T		T
Pultit, mutterit, kiristys					T		T		T
Pyörät / renkaat					T		T		T
Ohjauslaakerit					T		T		T

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista. V = Vaihda.

HUOM !

- Suorita useammin, kun ajat märissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.
- Suorita useammin, kun ajetaan sateella tai pitkään täydellä kaasulla.
- Ohjeaika sisältää vain venttiilien vällysten tarkistuksen. Säädöstä lisätään 0,5 tuntia / nokka-akseli.

HUOM ! Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim. jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupalojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeaikaan.