



HUOLTOTIETOA:
ST1300 (Pan European)
VM: 2002-2007

TYYPPI

SC51

Sytystulppa	Vakio	NGK	CR7EH-9	Etuteleskoopin	vasen (cm ³ / mm)	638 cm ³ / 62 mm
	Vakio	ND	W22FER9	öljytilavuus / mitta	oikea (cm ³ / mm)	638 cm ³ / 62 mm
	1.vaihtoehto kovaan ajoon	NGK ND	CR8EH-9 W24FER9	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
	2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	NGK ND	-	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		-
				Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		-
				Vetopyörästön öljytilavuus (cm ³)		155
				Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		GL5 / SAE 80
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,8-0,9	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		290 / 290
Tyhjäkäyntikierto (min ⁻¹)			1,000 +/- 100	Ilmansuodattimen varaosanumero		17210-MCS-G00
Seosruuvi auki kierrosta			-	Öljynsuodattimen varaosanumero		15410-MCJ-505
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			3,9	Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98059-57916
Moottoriöljyn JASO luokitus/Viskositeetti			MA / 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero X 2		06455-MCS-G02
Venttiilin vällys (kylmänä)	imu (mm)		0,16 +/- 0,03	Takajarrupalat varaosanumero		06435-MCS-G02
	pako (mm)		0,25 +/- 0,03	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-MCA-003

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOKOHDE	HUOLTOVÄLI	kuukausi	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !
		km x 1000	1	6	12	18	24	30	36	
Polttoainejärjestelmä					T		T		T	
Kaasukahvan toiminta					T		T		T	
Toisioilman syöttöjärj.					T		T		T	
Ilmansuodatin						V			V	1
Sytystulpat					T		V		T	
Moottorin tyhjäkäynti			T	T	T	T	T	T	T	
Venttiilien vällys							T			3
Moottoriöljy			V		V		V		V	
Moottoriöljyn suodatin			V		V		V		V	
Jäähdytysneste					T		T		V	2
Jäähdytysjärjestelmä					T		T		T	
Vetopyörästön öljy					T		T		V	
Jarruneste				T	T	V	T	T	V	2
Jarrupalojen kuluminen				T	T	T	T	T	T	
Jarrujärjestelmät			T		T		T		T	
Jarruvalokatkaisin					T		T		T	
Ajovalot					T		T		T	
Kytkinjärjestelmä					T		T		T	
Kytkinneeste				T	T	V	T	T	V	2
Sivuseisontatuki					T		T		T	
Jousitus					T		T		T	
Pultit, mutterit, kiristys			T		T		T		T	
Pyörät / renkaat					T		T		T	
Ohjauslaakerit			T		T		T		T	

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

HUOM !

- Suorita useammin kun ajat määrissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.
- Ohjeaika sisältää vain venttiilien välysten tarkistuksen. Säädöstä lisätään 0,5 tuntia / nokka-akseli.

HUOM ! Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupajojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeaikaan.