



**HUOLTOTIETOA:**  
**VTX1800C**  
**VM: 2005-2007**

**TYYPPI**

**SC46**

Sytystulppa	Vakio	NGK	IFR5L11	Etuteleskoopin	vasen (cm <sup>3</sup> / mm)	790 cm <sup>3</sup> / 97 mm
	Vakio	ND	VK16PRZ11	öljytilavuus / mitta	oikea (cm <sup>3</sup> / mm)	708 cm <sup>3</sup> / 97 mm
	1.vaihtoehto kovaan ajoon	NGK ND	IFR6L11 VK20PRZ11	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
	2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	NGK ND	-	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		-
				Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		-
			Vetopyörästön öljytilavuus (cm <sup>3</sup> )		120	
			Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		GL5 / SAE 80	
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			1,0-1,1	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		225 / 225
Tyhjäkäyntikierto (min <sup>-1</sup> )			800 +/- 100	Ilmansuodattimen varaosanumero		17213-MCH-000
Seosruuvi auki kierrosta			-	Öljynsuodattimen varaosanumero		15410-MCJ-505
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			3,7	Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98079-5517U
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SF/SG 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero vasen		06455-MCH-006
Venttiilin välys (kylmänä)	imu pako	(mm) (mm)	0,11 – 0,15 0,30 – 0,34	Takajarrupalat varaosanumero		06435-MCV-016
				Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-MCH-C11

## HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOKOHDE	HUOLTOVÄLI	kuukausi	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !
		km x 1000	1	6	12	18	24	30	36	
Polttoainejärjestelmä					T		T		T	
Kaasukahvan toiminta					T		T		T	
Toisioilman syöttöjärj.					T		T		T	
Ilmansuodatin						V			V	1
Sytystulpat					V		V		V	
Venttiilin välys			T		T		T		T	
Moottoriöljy			V		V		V		V	
Moottoriöljyn suodatin			V		V		V		V	
Jäähdytysneste					T		T		V	2
Jäähdytysjärjestelmä					T		T		T	
Vetopyörästön öljy					T		T		V	
Jarruneste				T	T	V	T	T	V	2
Jarrupalojen kuluminen				T	T	T	T	T	T	
Jarrujärjestelmät			T		T		T		T	
Jarruvalokatkaisin					T		T		T	
Ajovalot					T		T		T	
Kytkinjärjestelmä					T		T		T	
Kytkinneeste				T	T	V	T	T	V	2
Sivuseisontatuki					T		T		T	
Jousitus					T		T		T	
Pultit, mutterit, kiristys					T		T		T	
Pyörät / renkaat					T		T		T	
Ohjauslaakerit					T		T		T	

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

### HUOM !

- Suorita useammin kun ajat määrissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.

**HUOM !** Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupalojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeaikaan.