



**HUOLTOTIETOA:
CRF50F
VM: 2004-2007**

TYYPPI

AE03

Sytytystulppa	Vakio	NGK	CR6HSA	Etuteleskoopin öljytilavuus / mitta	vasen (cm ³ / mm)	-
	Vakio	ND	U20FSR-U		oikea (cm ³ / mm)	-
	1.vaihtoehto kovaan ajoon	NGK	CR7HSA	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti	-	
		ND	U22FSR-U		Rengaspaineet etu / taka (kPa)	100 / 125
2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	NGK	CR5HSA	Ilmansuodattimen varaosanumero	17211-165-730		
	ND	U16FSR-U		Sytytystulpan varaosanumero (vakio NGK)	98056-56718	
				Etujarrukengät varaosanumero	06430-GZ9-003	
Sytytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,6-0,7	Takajarrukengät varaosanumero		06430-GZ9-003
Tyhjäkäyntikierrosluku (min ⁻¹)		1700 +/- 100				
Ilmaruuvi auki kierrosta		1 ½				
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)		0,6				
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti		SF/SG 10W-40				
Venttiilin välys (kylmänä)	imu (mm)	0,05				
	pako (mm)	0,05				

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOVÄLI	kuukausi	1	6	12	18	24
	HUOM !	150 km	1,000 km	2,000 km	3,000 km	4,000 km
HUOLTOKOHDE						
Polttoainejärjestelmä				T		T
Kaasukahvan toiminta				T		T
Ilmansuodatin	1		P	P	P	P
Sytytystulppa			T	T	T	T
Venttiilin välys		T	T	T	T	T
Moottoriöljy		V	V	V	V	V
Moottoriöljyn verkkosuodatin				P		P
Moottoriöljyn keskipakosuodatin				P		P
Kaasuttimet – tyhjäkäynti		T	T	T	T	T
Toisioketju	1	T	Tarkasta ja voitele joka 500 km:n välein			
Toisioketjun ohjaimet			T	T	T	T
Jarrukenkien kuluminen			T	T	T	T
Jarrujärjestelmät		T	T	T	T	T
Kytkinjärjestelmä		T	T	T	T	T
Sivuseisontatuki				T		T
Jousitus				T		T
Kipinän sammutin		Puhdista joka 1,600 km tai 100 käyttötuntia				
Pultit, mutterit, kiristys		T		T		T
Pyörät / renkaat		T	T	T	T	T
Ohjauslaakerit		T		T		T

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

HUOM ! (1) Suorita useammin kun ajat määrissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.