



**HUOLTOTIETOA:**  
**CBR125R**  
**VM: 2004-2006**

**TYYPPI**

**JC34**

Sytystulppa	Vakio	NGK	CR8E	Etuteleskoopin öljytilavuus / mitta	vasen (cm <sup>3</sup> / mm)	206 cm <sup>3</sup> / 131 mm
	Vakio	ND	U24ESR-N		oikea (cm <sup>3</sup> / mm)	
	1.vaihtoehto kovaan ajoon	NGK ND	CR9E U27ESR-N	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti	Honda Ultra / 10W	
	2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	NGK ND	-		Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)	-
Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)					-	
Vetopyörästön öljytilavuus (cm <sup>3</sup> )					-	
				Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)	-	
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,7-0,8	Rengaspaineet etu / taka (kPa)	200 / 225	
Tyhjäkäyntikierrosluku (min <sup>-1</sup> )			1400 +/- 100	Ilmansuodattimen varaosanumero	17210-KPP-860	
Seosruuvi auki kierrosta			1 ¾	Öljynsuodattimen varaosanumero	-	
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			1,0	Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)	98059-58816	
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SF/SG 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero	06455-KPP-902	
Venttiilin välys (kylmänä)	imu (mm)	0,06 +/- 0,02	0,27 +/- 0,02	Takajarrupalat varaosanumero		06435-KPP-902
	pako (mm)			Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-GAA-305

**HUOLTOTAULUKKO**

HUOLTOVÄLI	kuukausi km x 1000	6				12		18		HUOM !
		1	4	8	12	12	18			
<b>HUOLTOKOHDE</b>										
Polttoainejärjestelmä			T	T	T					
Kaasukahvan toiminta			T	T	T					
Rikastimen toiminta			T	T	T					
Ilmansuodatin			P	P	V				1	
Kampikammion huohotin			P	P	P				3	
Sytystulppa			T	V	T					
Venttiilien välys		T	T	T	T					
Moottoriöljy		V		V						
Moottoriöljyn verkkosuodatin						P				
Jäähdytysneste				T					2	
Jäähdytysjärjestelmä				T						
Toisioilman syöttöjärjestelmä						T				
Kaasuttimet – tyhjäkäynti		T	T	T	T					
Toisioiketju			T joka 1000 km:n välein							
Jarruneste			T	T	T				2	
Jarrupalojen kuluminen			T	T	T					
Jarrujärjestelmät		T	T	T	T					
Jarruvalokatkaisin			T	T	T					
Valot / sähkölaitteet		T	T	T	T					
Kytkinjärjestelmä		T	T	T	T					
Sivuseisontatuki			T	T	T					
Jousitus			T	T	T					
Pultit, mutterit, kiristys		T		T						
Pyörät / renkaat		T	T	T	T					
Ohjauslaakerit			T		T					

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

**HUOM !**

- Suorita useammin kun ajat määritettyinä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täytyy aikaisemmin.
- Suorita useammin kun ajat määritettyinä olosuhteissa tai ajat täydellä kaasulla.

**HUOM !** Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupalojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeaikaan.