



HUOLTOTIETOA:
MBX125F
VM: 1984-85

TYYPPI

JC10

Sytystulppa	Vakio	NGK	BR9ES	Etuteleskoopin öljytilavuus	vasen (cm ³)	139
	Vakio	ND	W27ESR-U		oikea (cm ³)	139
	1.vaihtoehto kovaan ajoon	NGK	-	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti	Honda Ultra / 10W	
		ND	-		Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)	
	2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	NGK	BR8ES		Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)	
ND		W24ESR-U	Vetopyörästön öljytilavuus (cm ³)		-	
			Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		-	
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)		0,7-0,8		Rengaspaineet etu / taka (kPa)		225 / 225
Tyhjäkäyntikierrosluku (min ⁻¹)		1300		Ilmansuodattimen varaosanumero		17213-KK4-000
Seosruuvi auki kierrosta		1		Öljynsuodattimen varaosanumero		-
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)		0,6		Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98079-59876
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti		SF/SG 10W-40		Etujarrupalat varaosanumero		45105-KK4-014 X 2
Venttiilin vällys (kylmänä)	imu (mm)	-		Takajarrukengät varaosanumero		06430-KT0-305
	pako (mm)	-		Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-GAA-305

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOVÄLI	kuukausi km x 1000					HUOM !
		1	6	12	18	
Polttoainejärjestelmä			T	T	T	
Kaasukahvan toiminta		T	T	T	T	
Polttoaineen verkkosuodatin		P	P	P	P	
Ilmansuodatin			P	P	P	1
Sytystulppa		T joka 2,000 km, V joka 4,000 km				
Vaihteistoöljy		V	T	T	V	
2T voiteluöljy järjestelmä		T	T	T	T	
2T voiteluöljypumppu		T	T	T	T	
2T voiteluöljy suodatin					P	
Kaasutin – tyhjäkäynti		T	T	T	T	
Jäähdytysneste		T	T	T	T	2
Jäähdyttimen ulkopuolinen puhdistus		T	T	T	T	
Karstan poisto, sylinterin kansi				P		
pakokanava				P		
äänenvaimennin					P	
Toisioketju		T joka 1000 km:n välein				
Jarruneste		T	T	T	T	2
Jarrupalojen kuluminen			T	T	T	
Jarrujärjestelmät		T	T	T	T	
Jarruvalokatkaisin		T	T	T	T	
Valot / sähkölaitteet		T	T	T	T	
Kytkinjärjestelmä		T	T	T	T	
Sivuseisontatuki			T	T	T	
Jousitus		T	T	T	T	
Pultit, mutterit, kiristys		T	T	T	T	
Pyörät / renkaat		T	T	T	T	
Ohjauslaakerit		T		T		

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

HUOM !

- Suorita useammin kun ajat määrissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.

HUOM ! Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim. jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupalojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeikaan.