



**HUOLTOTIETOA:
NES125 (@)
VM: 2001-2002**

TYYPPI

JF07

Sytytystulppa	Vakio	NGK	CR8EH-9	Etuteleskoopin	vasen (cm ³ / mm)	108 cm ³ / 50 mm
	Vakio	ND	U24FER-9	öljytilavuus / mitta	oikea (cm ³ / mm)	108 cm ³ / 50 mm
	1.vaihtoehto kovaan ajoon	NGK ND	CR9EH-9 U27FER-9	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
	2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	NGK ND	- -	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		-
				Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		-
				Vetopyörästön öljytilavuus (cm ³)		210
				Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		GL5 / SAE90
Sytytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,8-0,9	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		175 / 200
Tyhjäkäyntikierrosluku (min ⁻¹)			1500 +/- 100	Ilmansuodattimen varaosanumero		17210-KGF-900
Seosruuvi auki kierrosta			1 7/8	Öljynsuodattimen varaosanumero		-
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			0,9	Sytytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98059-58916
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SF/SG 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero		06455-GCS-006
Venttiilin välys (kylmänä)	imu (mm)		0,16 +/- 0,02	Takajarrukengät varaosanumero		06430-GBJ-K20
	pako (mm)		0,25 +/- 0,02	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-KGF-902

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOVÄLI	kuukausi km x 1000					HUOM !
		1	6	12	18	
Polttoainejärjestelmä			T	T	T	
Kaasukahvan toiminta			T	T	T	
Ilmansuodatin					V	1
Sytytystulpat				V		
Venttiilien välys		T	T	T	T	
Moottoriöljy		V	V	V	V	
Moottoriöljyn verkkosuodatin		P			P	
Kaasuttimet – tyhjäkäynti		T	T	T	T	
Jäähdytysneste				T		2
Jäähdytysjärjestelmä				T		
Toisioilman syöttöjärj.					T	
Variaattorin hihna		T 8,000 km – V 24,000 km				
Variaattorin ilmansuodatin			P	P	P	
Vetopyörästön öljy						2
Jarruneste			T	T	T	2
Jarrupalojen kuluminen			T	T	T	
Jarrujärjestelmät		T	T	T	T	
Jarruvalokatkaisin			T	T	T	
Jarrun lukitus		T	T	T	T	
Valot / sähkölaitteet		T	T	T	T	
Kytkin				T		
Sivuseisontatuki			T	T	T	
Jousitus			T	T	T	
Pultit, mutterit, kiristys		T		T		
Pyörät / renkaat		T	T	T	T	
Ohjauslaakerit			T		T	

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

HUOM !

- (1) Suorita useammin kun ajat määrissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- (2) Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.

HUOM ! Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim. jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteiden vaihto, jarrupalojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeikaan.