



**HUOLTOTIETOA:**  
**NH125 (Lead)**  
**VM: 1983-84**

**TYYPPI**

**JF01**

Sytystulppa	Vakio	NGK	BPR6HS	Etuteleskoopin öljytilavuus / mitta	vasen (cm <sup>3</sup> / mm)	-
	Vakio	ND	W20FPR		oikea (cm <sup>3</sup> / mm)	
	1.vaihtoehto kovaan ajoon	NGK	BPR7HS	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)	-
		ND	W22FPR			
	2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	NGK	BPR4HS	Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)	-	
ND		W14FPR				
			Vetopyörästön öljytilavuus (cm <sup>3</sup> )			90
			Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)	SF/SG 10W/40		
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)		0,6-0,7		Rengaspaineet etu / taka (kPa)		175 / 200
Tyhjäkäyntikierrosluku (min <sup>-1</sup> )		1800		Ilmansuodattimen varaosanumero		17210-KGF-900
Seosruuvi auki kierrosta		1		Öljynsuodattimen varaosanumero		-
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)		-		Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98076-56715
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti		-		Etujarrukengät varaosanumero		06450-178-932
Venttiilin vällys (kylmänä)	imu (mm)	-		Takajarrukengät varaosanumero		06450-178-932
	pako (mm)	-		Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		-

**HUOLTOTAULUKKO**

HUOLTOVÄLI	kuukausi km x 1000	HUOLTOVÄLI				HUOM !
		1	6	12	18	
Polttoainejärjestelmä			T	T	T	
Kaasukahvan toiminta			T	T	T	
Ilmansuodatin			P	P	P	1
Sytystulpat		T	V	T	V	
Polttoainesuodatin					V	
Kaasuttimet – tyhjäkäynti		T	T	T	T	
Karstan poisto, sylinteri / pakoputkisto			P	P	P	
Variaattorin hihna / kitkapinnat			T	T	T	
Vetopyörästön öljy						2
Jarrut			T	T	T	2
Valot / sähkölaitteet		T	T	T	T	
Jousitus			T	T	T	
Pultit, mutterit, kiristys		T		T		
Pyörät / renkaat		T	T	T	T	
Ohjauslaakerit			T		T	

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

**HUOM !**

- Suorita useammin kun ajat määrissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.

**HUOM !** Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupajojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeikaan.