



HUOLTOTIETOA:
PES125
VM: 2008-2010

TYYPPI

JF17

Sytystulppa	Vakio	NGK	CR8EH-9	Etuteleskoopin	vasen (cm ³ / mm)	114 cm ³ / 82 mm
	Vakio	ND	U24FER9	öljytilavuus / mitta	oikea (cm ³ / mm)	114 cm ³ / 82 mm
	1.vaihtoehto kovaan ajoon	NGK ND	CR9EH-9 U27FER9	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
	2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	NGK ND	- -	Vetopyörästön öljytilavuus (cm ³)		190
				Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		SG 10W-40
				Rengaspaineet etu / taka (kPa)		175 / 200
				Variaattorin hihnan minimileveys		21,5 mm
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,8-0,9	Variaattorin hihna varaosanumero		23100-KGF-901
Tyhjäkäyntikierrosluku (min ⁻¹)			1500 +/- 100	Ilmansuodattimen varaosanumero		17210-KGF-900
Seosruuvi auki kierrosta			-	Öljynsuodattimen varaosanumero		-
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			0,9	Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98059-58916
Moottoriöljyn JASO luokitus/Viskositeetti			MA / 10W-30	Etujarrupalat varaosanumero		06455-GCS-026
Venttiilin välys (kylmänä)	imu (mm)		0,14 – 0,18	Takajarrukengät varaosanumero		06430-GBJ-K20
	pako (mm)		0,23 – 0,27	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-KL8-900

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOVÄLI	kuukausi km x 1000	6				12				18				HUOM !	
		1	4	8	12	1	4	8	12	1	4	8	12		
HUOLTOKOHDE															
Polttoainejärjestelmä				T	T	T									
Kaasukahvan toiminta				T	T	T									
Ilmansuodatin									V					1	
Kampikammion huohotin				P	P	P								3	
Sytystulpat						V									
Venttiilien välys				T	T	T	T								
Moottoriöljy				V	V	V	V								
Moottoriöljyn verkkosuodatin									P						
Jäähdytysneste							T							2	
Jäähdytysjärjestelmä							T								
Toisioilman syöttöjärjestelmä												T			
Variaattorin hihna				T joka 8,000 km – V joka 24,000 km											
Hihnakotelon suodatin					P	P	P								
Vetopyörästön öljy														2	
Jarruneste					T	T	T							2	
Jarrukenkien/palojen kuluminen					T	T	T								
Jarrujärjestelmät				T	T	T	T								
Jarruvalokatkaisin					T	T	T								
Jarrun lukitus				T	T	T	T								
Valot / sähkölaitteet				T	T	T	T								
Kytkenkien kuluneisuus							T								
Jousitus						T	T					T			
Pultit, mutterit, kiristys				T			T								
Pyörät / renkaat				T	T	T	T								
Ohjauslaakerit				T									T		

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

HUOM !

- (1) Suorita useammin kun ajat määrissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- (2) Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täytyy aikaisemmin.
- (3) Suorita useammin kun ajat sateessa tai pitkään täydellä kaasulla.

HUOM ! Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupajojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeikaan.