



**HUOLTOTIETOA:**  
**CMX250C (Rebel)**  
**VM: 1996-2001**

**TYYPPI**

**MC13 / MC32**

Sytystulppa	Vakio	NGK	CR6HSA	Etuteleskoopin	vasen (cm <sup>3</sup> / mm)	234 cm <sup>3</sup> / 129 mm
	Vakio	ND	U20FSR-U	öljytilavuus / mitta	oikea (cm <sup>3</sup> / mm)	234 cm <sup>3</sup> / 129 mm
	1.vaihtoehto kovaan ajoon	NGK ND	CR7HSA U22FSR-U	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
	2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	NGK ND	CR5HSA U16FSR-U	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		-
				Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		-
				Vetopyörästön öljytilavuus (cm <sup>3</sup> )		-
				Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		-
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,6-0,7	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		200 / 200
Tyhjäkäyntikiertoaluku (min <sup>-1</sup> )			1400 +/- 100	Ilmansuodattimen varaosanumero		17211-KEN-690
Seosruuvi auki kierrosta			3	Öljynsuodattimen varaosanumero		-
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			1,5	Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98056-56718 X 2
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SF/SG 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero		06455-KEB-900
Venttiilin välys imu (mm)			0,06 – 0,10	Takajarrukengät varaosanumero		06430-GBJ-740
(kylmänä) pako (mm)			0,06 – 0,10	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-473-305

## HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOKOHDE	HUOLTOVÄLI	kuukausi	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !
		km x 1000	1	6	12	18	24	30	36	
Polttoainejärjestelmä					T		T		T	
Kaasukahvan toiminta					T		T		T	
Kaasuttimet – rikastin					T		T		T	
Ilmansuodatin						V			V	1
Sytystulpat				T	V	T	V	T	V	
Venttiilin välys			T	T	T	T	T	T	T	
Moottoriöljy			V	V	V	V	V	V	V	
Moottoriöljyn suodatin					P		P		P	3
Kaasuttimet – synkronointi			T	T	T	T	T	T	T	
Kaasuttimet – tyhjäkäynti			T	T	T	T	T	T	T	
Kampikammion huuhottaminen				P	P	P	P	P	P	
Toisioketju			Tarkasta ja vaihda joka 1000 km:n välein							
Toisioketjun ohjaimet					T		T		T	
Jarruneste				T	T	V	T	T	V	2
Jarrupalojen kuluminen				T	T	T	T	T	T	
Jarrujärjestelmät			T		T		T		T	
Jarruvalokatkaisin					T		T		T	
Ajovalot					T		T		T	
Kytkinjärjestelmä			T	T	T	T	T	T	T	
Sivuseisontatuki					T		T		T	
Jousitus					T		T		T	
Pultit, mutterit, kiristys			T		T		T		T	
Pyörät / renkaat			T	T	T	T	T	T	T	
Ohjauslaakerit			T		T		T		T	

**T** = Tarkasta; puhdista, säädä, vaihda tai vaihda jos tarpeen. **P** = Puhdista **V** = Vaihda

### HUOM !

- (1) Suorita useammin kun ajat määrässä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- (2) Vaihdataan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.
- (3) Verkkosuodatin joka sijaitsee moottorin sisällä kytkimen puolella.

**HUOM !** Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupalojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeaikaan.