



HUOLTOTIETOA:
FJS600 (Silver wing)
VM: 2001-2002

TYYPPI PF01

Sytystulppa	Vakio	NGK	CR8EH-9	Etuteleskoopin	vasen (cm ³ / mm)	302 cm ³ / 97 mm
	Vakio	ND	U24FER-9	öljytilavuus / mitta	oikea (cm ³ / mm)	302 cm ³ / 97 mm
	1.vaihtoehto	NGK	-	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
	kovaan ajoon	ND	-	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		-
	2.vaihtoehto	NGK	-	Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		-
	kylmälle säälle (alle +5°C)	ND	-	Vetopyörästön öljytilavuus (cm ³)		320
				Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		SF/SG 10W-40
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,8-0,9	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		200 / 225
Tyhjäkäyntikierto (min ⁻¹)			1300 +/- 100	Ilmansuodattimen varaosanumero		17230-MCT-000
Seosruuvi auki kierrosta			-	Öljynsuodattimen varaosanumero		15410-MCJ-505
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			2,2	Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98059-58916 X 2
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SF/SG 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero		06455-MCT-692
Venttiilin vällys (kylmänä)	imu (mm)		0,16	Takajarrupalat varaosanumero		06435-MCT-425
	pako (mm)		0,25	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-KAZ-003

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOVÄLI	kuukausi	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !	
	km x 1000	1	6	12	18	24	30	36		
Polttoainejärjestelmä				T		T		T		
Kaasukahvan toiminta				T		T		T		
Toisioilman syöttöjärj.				T		T		T		
Ilmansuodatin					V			V	1	
Sytystulpat				V		V		V		
Venttiilien vällys						T				
Moottoriöljy		V		V		V		V		
Moottoriöljyn suodatin		V		V		V		V		
Moottoriöljyn verkkosuodatin		P		P		P		P		
Kaasuttimet – tyhjäkäynti		T	T	T	T	T	T	T		
Jäähdytysneste				T		T		V	2	
Jäähdytysjärjestelmä				T		T		T		
Kampikammion huohotin			P	P	P	P	P	P	3	
Vetopyörästön öljy				Vaihdetaan 2 vuoden välein						
Variaattorin hihna					T	V				
Variaattorikotelon ilmansuodatin			P	P	P	P	P	P		
Kytinkengät			T	T	T	T	T	T		
Jarruneste			T	T	V	T	T	V	2	
Jarrupalojen kuluminen			T	T	T	T	T	T		
Jarrujärjestelmät		T		T		T		T		
Jarruvalokatkaisin				T		T		T		
Ajovalot				T		T		T		
Kytinkengät			T	T	T	T	T	T		
Sivuseisontatuki				T		T		T		
Jousitus				T		T		T		
Pultit, mutterit, kiristys		T		T		T		T		
Pyörät / renkaat				T		T		T		
Ohjauslaakerit		T		T		T		T		
Seisontajarrun lukitus		T	T	T	T	T	T	T		

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

HUOM !

- Suorita useammin kun ajat määrissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.
- Suorita useammin kun ajat määrissä olosuhteissa tai pitkään täydellä kaasulla.

HUOM ! Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim. jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupalojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeaikaan.