



**HUOLTOTIETOA:
NSA700A (DN-01)
VM: 2008-2010**

TYYPPI

RC55

Sytystulppa	Vakio	NGK	SIMR8A9	Etuteleskoopin	vasen (cm ³ / mm)	465 cm ³ / 105 mm
	Vakio	ND	-	öljytilavuus / mitta	oikea (cm ³ / mm)	465 cm ³ / 105 mm
	1.vaihtoehto kovaan ajoon	NGK ND	- -	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
	2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	NGK ND	- -	Vetopyörästön öljytilavuus (cm ³)		160
				Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		GL5 / SAE 80
				Rengaspaineet etu / taka (kPa)		225 / 250
				Ilmansuodattimen varaosanumero		17210-MEH-000
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,9-1,0	Öljynsuodattimen varaosanumero		15410-MFJ-D01
Tyhjäkäyntikierros-luku (min ⁻¹)			1200 +/- 100	HFT öljynsuodattimen varaosanumero		15412-MEH-003
Venttiilin välys (kylmänä)	imu (mm)		0,13 – 0,17	Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		31916-MEH-003
	pako (mm)		0,18 – 0,22	Etujarrupalat varaosanumero vasen		06456-MEH-006
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			3,3	Etujarrupalat varaosanumero oikea		06455-MEH-006
Moottoriöljyn JASO luokitus/Viskositeetti			MA / 10W-30	Takajarrupalat varaosanumero		06455-MCK-A02
				Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-MER-R61

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOVÄLI	kuukausi km x 1000	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !
		1	6	12	18	24	30	36	
Polttoainejärjestelmä				T		T		T	
Toisioilman syöttöjärj.				T		T		T	
Kaasukahvan toiminta				T		T		T	
Ilmansuodatin					V			V	1
Kampikammion huuhottaminen			P	P	P	P	P	P	3
Sytystulpat		T joka 24,000 km, V joka 48,000 km							
Venttiilin välys				T		T		T	
Moottoriöljy		V		V		V		V	
Moottoriöljyn suodatin		V		V		V		V	
HFT öljynsuodatin		V		V		V		V	
Jäähdytysneste				T		T		V	2
Jäähdytysjärjestelmä				T		T		T	
Vetopyörästön öljy				T		T		V	
Jarruneste			T	T	V	T	T	V	2
Jarrupalojen kuluminen			T	T	T	T	T	T	
Jarrujärjestelmät		T		T		T		T	
Jarruvalokytin				T		T		T	
Parkkiparrun toiminta		T	T	T	T	T	T	T	
Ajovalot				T		T		T	
Sivuseisontatuki				T		T		T	
Jousitus				T		T		T	
Pultit, mutterit, kiristys		T		T		T		T	
Pyörät / renkaat		T	T	T	T	T	T	T	
Ohjauslaakerit		T		T		T		T	

T = Tarkasta; puhdistaa, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdistaa V = Vaihda

HUOM !

- (1) Suorita useammin kun ajat määrässä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- (2) Vaihdataan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.
- (3) Suorita useammin kun ajat sateella tai pitkään täydellä kaasulla.

HUOM ! Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupalojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeaikaan.