



HUOLTOTIETOA:
CB750C
VM: 1981-82

TYYPPI

RC06

Sytytystulppa	Vakio	NGK	DR8ES-L	Etuteleskoopin	vasen (cm ³)	225
	Vakio	ND	X24ESR-U	öljytilavuus	oikea (cm ³)	225
	1.vaihtoehto	NGK	-	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
	kovaan ajoon	ND	-	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		0,7 – 1,1
	2.vaihtoehto	NGK	-	Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		-
	kylmälle säälle	ND	-	Vetopyörästön öljytilavuus (cm ³)		-
	(alle +5°C)			Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		-
Sytytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,6-0,7	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		225 / 225
Tyhjäkäyntikiertoaluku (min ⁻¹)			1000 +/- 100	Ilmansuodattimen varaosanumero		17211-425-000
Seosruuvi auki kierrosta			1 ½	Öljynsuodattimen varaosanumero		15410-426-010
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			3,5	Sytytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98069-58719
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SF/SG 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero		45105-MA5-671 X 4
Venttiilin välyys (kylmänä)	imu (mm)		0,06 – 0,13	Takajarrukengät varaosanumero		06430-393-405
	pako (mm)		0,06 – 0,13	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-KBH-305

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOKOHDE	HUOLTOVÄLI	kuukausi	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !
		km x 1000	1	6	12	18	24	30	36	
Polttoainejärjestelmä				T	T	T	T	T	T	
Kaasukahvan toiminta			T	T	T	T	T	T	T	
Kaasuttimet – rikastin				T	T	T	T	T	T	
Ilmansuodatin				T	V		V	T	V	1
Venttiilien välyys			T	T	T	T	T	T	T	
Jakoketjun kireys			T	T	T	T	T	T	T	
Sytytystulpat				T	V	T	V	T	V	
Moottoriöljy			V	V	V	V	V	V	V	
Moottoriöljyn suodatin			V	V	V	V	V	V	V	
Kaasuttimet – synkronointi			T	T	T	T	T	T	T	
Kaasuttimet – tyhjäkäynti			T	T	T	T	T	T	T	
Toisioketju			Tarkasta ja vaihda joka 1000 km:n välein							
Toisioketjun ohjaimet					T		T		T	
Akku				T	T	T	T	T	T	
Jarruneste				T	T	V	T	T	V	2
Jarrupalojen kuluminen				T	T	T	T	T	T	
Jarrujärjestelmät			T	T	T	T	T	T	T	
Jarruvalokatkaisin			T	T	T	T	T	T	T	
Ajovalot			T	T	T	T	T	T	T	
Kytkinjärjestelmä			T	T	T	T	T	T	T	
Sivuseisontatuki			T	T	T	T	T	T	T	
Jousitus			T	T	T	T	T	T	T	
Pultit, mutterit, kiristys			T	T	T	T	T	T	T	
Pyörät / renkaat			T	T	T	T	T	T	T	
Ohjauslaakerit			T		T		T		T	

T = Tarkasta; puhdista, säädä, vaihda tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

HUOM !

(1) Suorita useammin kun ajat määrässä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.

(2) Vaihdataan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.

HUOM ! Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupalojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeaikaan.