



HUOLTOTIETOA:
CBX750F
VM: 1984-85

TYYPPI

RC17

Sytytystulppa	Vakio	NGK	DPR8EA-9	Etuteleskoopin	vasen (cm ³)	400
	Vakio	ND	X24EPR-U9	öljytilavuus	oikea (cm ³)	375
	1.vaihtoehto	NGK	DPR9EA-9	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
	kovaan ajoon	ND	X27EPR-U9	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		0 – 0,4
	2.vaihtoehto	NGK	DPR7EA-9	Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		0 – 4,0
	kylmälle säälle (alle +5°C)	ND	X22EPR-U9	Vetopyörästön öljytilavuus (cm ³)		-
				Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		-
Sytytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,8-0,9	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		250 / 250
Tyhjäkäyntikiertoaluku (min ⁻¹)			1000 +/- 100	Ilmansuodattimen varaosanumero		17211-MJO-950
Seosruuvi auki kierrosta			2	Öljynsuodattimen varaosanumero		15410-MJO-405
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			2,8	Sytytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98069-58916
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SF/SG 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero		45105-MB1-703 X 4
Venttiilin välyt (kylmänä)	imu (mm)		HYDR.	Takajarrupalat varaosanumero		43105-MB4-017 X 2
	pako (mm)		HYDR.	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-MB9-782

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOKOHDE	HUOLTOVÄLI	kuukausi	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !
		km x 1000	1	6	12	18	24	30	36	
Polttoainejärjestelmä				T	T	T	T	T	T	
Polttoainehanan suodatin			P	P	P	P	P	P	P	
Kaasukahvan toiminta			T	T	T	T	T	T	T	
Kaasuttimet – rikastin				T	T	T	T	T	T	
Ilmansuodatin					V		V		V	1
Kampikammion huuhottaminen				P	P	P	P	P	P	3
Sytytystulpat				T	V	T	V	T	V	
Moottoriöljy			V	V	V	V	V	V	V	
Moottoriöljyn suodatin			V	V	V	V	V	V	V	
Kaasuttimet – synkronointi			T	T	T	T	T	T	T	
Kaasuttimet – tyhjäkäynti			T	T	T	T	T	T	T	
Toisioketju			Tarkasta ja voitele joka 1000 km:n välein							
Toisioketjun ohjaimet					T		T		T	
Akku				T	T	T	T	T	T	
Jarruneste				T	T	V	T	T	V	2
Jarrupalojen kuluminen				T	T	T	T	T	T	
Jarrujärjestelmät			T	T	T	T	T	T	T	
Jarruvalokatkaisin			T	T	T	T	T	T	T	
Ajovalot			T	T	T	T	T	T	T	
Kytkinjärjestelmä			T	T	T	T	T	T	T	
Kytkinneeste			T	T	T	V	T	T	V	2
Sivuseisontatuki			T	T	T	T	T	T	T	
Jousitus			T	T	T	T	T	T	T	
Pultit, mutterit, kiristys			T	T	T	T	T	T	T	
Pyörät / renkaat			T	T	T	T	T	T	T	
Ohjauslaakerit			T		T		T		T	

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

HUOM !

- Suorita useammin kun ajat määrässä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.
- Suorita useammin kun ajat sateella tai pitkään täydellä kaasulla.

HUOM ! Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähditysneesten vaihto, jarrupalojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeaikaan.