



HUOLTOTIETOA:
VT750C2 (Shadow Spirit)
VM: 2007-09

TYYPPI

RC53

| | | | | | | |
|---|--|-----|---------------|---|------------------------------|------------------------------|
| Sytystulppa | Vakio | NGK | DPR7EA-9 | Etuteleskoopin | vasen (cm ³ / mm) | 478 cm ³ / 100 mm |
| | Vakio | ND | X22EPR-U9 | öljytilavuus / mitta | oikea (cm ³ / mm) | 478 cm ³ / 100 mm |
| | 1.vaihtoehto kovaan ajoon | NGK | DPR8EA-9 | Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti | | Honda Ultra / 10W |
| | 2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C) | ND | X24EPR-U9 | Etuteleskoopin ilmanpaine (bar) | | - |
| | | NGK | - | Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar) | | - |
| | | ND | - | Vetopyörästön öljytilavuus (cm ³) | | 160 |
| | | | | Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.) | | GL5 / SAE 80 |
| Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm) | | | 0,8-0,9 | Rengaspaineet etu / taka (kPa) | | 200 / 200 |
| Tyhjäkäyntikierto (min ⁻¹) | | | 1,200 +/- 100 | Ilmansuodattimen varaosanumero | | 17213-MEG-000 |
| Seosruuvi auki kierrosta | | | - | Öljynsuodattimen varaosanumero | | 15410-MFJ-D01 |
| Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l) | | | 2,6 | Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK) | | 98069-57916 |
| Moottoriöljyn JASO luokitus/Viskositeetti | | | MA / 10W-40 | Etujarrupalat varaosanumero | | 06455-MEA-672 |
| Venttiilin välitys (kylmänä) | imu (mm) | | 0,15 +/- 0,02 | Takajarrukengät varaosanumero | | 06430-MCL-700 |
| | pako (mm) | | 0,20 +/- 0,02 | Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero | | 51490-MCT-003 |

HUOLTOTAULUKKO

| HUOLTOKOHDE | HUOLTOVÄLI | kuukausi | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | HUOM ! |
|----------------------------------|------------|-----------|---|---|----|----|----|----|----|--------|
| | | km x 1000 | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | |
| Polttoainejärjestelmä | | | | | T | | T | | T | |
| Kaasukahvan toiminta | | | | | T | | T | | T | |
| Toisioilman syöttöjärjestelmä | | | | | T | | T | | T | |
| Ilmansuodatin | | | | | | V | | | V | 1 |
| Kampikammion huuhottaminen | | | | P | P | P | P | P | P | 3 |
| Sytystulpat | | | | T | V | T | V | T | V | |
| Venttiilin välitys | | | | | T | | T | | T | |
| Moottoriöljy | | | V | | V | | V | | V | |
| Moottoriöljyn suodatin | | | V | | V | | V | | V | |
| Jäähdytysneste | | | | | T | | T | | V | 2 |
| Jäähdytysjärjestelmä | | | | | T | | T | | T | |
| Vetopyörästön öljy | | | | | T | | T | | V | |
| Jarruneste | | | | T | T | V | T | T | V | 2 |
| Jarrupalojen / kenkien kuluminen | | | | T | T | T | T | T | T | |
| Jarrujärjestelmät | | | T | | T | | T | | T | |
| Jarruvalokatkaisin | | | | | T | | T | | T | |
| Ajovalot | | | | | T | | T | | T | |
| Kytkinjärjestelmä | | | T | T | T | T | T | T | T | |
| Sivuseisontatuki | | | | | T | | T | | T | |
| Jousitus | | | | | T | | T | | T | |
| Pultit, mutterit, kiristys | | | T | | T | | T | | T | |
| Pyörät / renkaat | | | T | T | T | T | T | T | T | |
| Ohjauslaakerit | | | T | | T | | T | | T | |

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

HUOM !

- (1) Suorita useammin, kun ajat märissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- (2) Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.
- (3) Suorita useammin, kun ajat märissä olosuhteissa tai pitkään täydellä kaasulla.

HUOM ! Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim. jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupalojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeaikaan.