



HUOLTOTIETOA:
XLV750R
VM: 1983

TYYPPI

RD01

Sytytystulppa	Vakio	NGK	DPR8EA-9	Etuteleskoopin	vasen (cm ³ / mm)	645 cm ³ / 148 mm
	Vakio	ND	X24EPR-U9	öljytilavuus / mitta	oikea (cm ³ / mm)	645 cm ³ / 148 mm
	1.vaihtoehto	NGK	DPR9EA-9	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
	kovaan ajoon	ND	X27EPR-U9	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		0 – 0,4
	2.vaihtoehto	NGK	-	Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		1,5 – 4,0
	kylmälle säälle	ND	-	Vetopyörästön öljytilavuus (cm ³)		120
	(alle +5°C)			Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		GL5 / SAE 90
Sytytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			0,8-0,9	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		200 / 200
Tyhjäkäyntikiertoaluku (min ⁻¹)			1000 +/- 100	Ilmansuodattimen varaosanumero		17220-MG7-000
Seosruuvi auki kierrosta			3	Öljynsuodattimen varaosanumero		15410-MJ0-405
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			3,0	Sytytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98069-58916
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SF/SG 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero		431A0-MC7-024
Venttiilin väly (kylmänä)	imu (mm)		HYDR.	Takajarrukengät varaosanumero		06430-MG7-405
	pako (mm)		HYDR.	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-KA4-731

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOKOHDE	HUOLTOVÄLI	kuukausi	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !
		km x 1000	1	6	12	18	24	30	36	
Polttoainejärjestelmä				T	T	T	T	T	T	
Polttoainesuodatin									V	
Kaasukahvan toiminta			T	T	T	T	T	T	T	
Kaasuttimet – rikastin				T	T	T	T	T	T	
Ilmansuodatin				P	P	P	P	P	P	1
Kampikammion huuhottaminen				P	P	P	P	P	P	3
Sytytystulpat				T	V	T	V	T	V	
Moottoriöljy			V		V		V		V	
Moottoriöljyn suodatin			V		V		V		V	
Kaasuttimet – synkronointi			T		T		T		T	
Kaasuttimet – tyhjäkäynti			T	T	T	T	T	T	T	
Vetopyörästön öljy					T		T		V	
Akku				T	T	T	T	T	T	
Jarruneste				T	T	V	T	T	V	2
Jarrupalojen kuluminen				T	T	T	T	T	T	
Jarrujärjestelmät			T	T	T	T	T	T	T	
Jarruvalokatkaisin			T	T	T	T	T	T	T	
Ajovalot			T	T	T	T	T	T	T	
Kytkinjärjestelmä			T	T	T	T	T	T	T	
Sivuseisontatuki				T	T	T	T	T	T	
Jousitus			T	T	T	T	T	T	T	
Pultit, mutterit, kiristys			T	T	T	T	T	T	T	
Pyörät / renkaat			T	T	T	T	T	T	T	
Ohjauslaakerit			T		T		T		T	

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. **P** = Puhdista **V** = Vaihda

HUOM !

- (1) Suorita useammin kun ajat määrässä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- (2) Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.
- (3) Suorita useammin kun ajat sateella tai pitkään täydellä kaasulla.

HUOM ! Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupalojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeaikaan.