



HUOLTOTIETOA:
CB900F
VM: 1979-80

TYYPPI

SC01

| | | | | | | |
|---------------------------------------------|-----------------|-----|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Sytytystulppa | Vakio | NGK | DR8ES-L | Etuteleskoopin | vasen (cm ³) | 155 |
| | Vakio | ND | X24ESR-U | öljytilavuus | oikea (cm ³) | 155 |
| | 1.vaihtoehto | NGK | - | Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti | | Honda Ultra / 10W |
| | kovaan ajoon | ND | - | Etuteleskoopin ilmanpaine (bar) | | - |
| | 2.vaihtoehto | NGK | - | Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar) | | - |
| | kylmälle säälle | ND | - | Vetopyörästön öljytilavuus (cm ³) | | - |
| | (alle +5°C) | | | Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.) | | - |
| Sytytystulpan elektrodien kärkiväli (mm) | | | 0,6-0,7 | Rengaspaineet etu / taka (kPa) | | 225 / 250 |
| Tyhjäkäyntikiertoaluku (min ⁻¹) | | | 1000 +/- 100 | Ilmansuodattimen varaosanumero | | 17211-425-000 |
| Seosruuvi auki kierrosta | | | 1 ½ | Öljynsuodattimen varaosanumero | | 15410-426-010 |
| Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l) | | | 3,5 | Sytytystulpan varaosanumero (vakio NGK) | | 98069-38719 |
| Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti | | | SF/SG 10W-40 | Etujarrupalat varaosanumero | | 06455-371-405 |
| Venttiilin vällys (kylmänä) | imu (mm) | | 0,06 – 0,13 | Takajarrupalat varaosanumero 1979 | | 06455-371-405 |
| | pako (mm) | | 0,06 – 0,13 | Takajarrupalat varaosanumero 1980 | | 06435-461-405 |
| | | | | Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero | | 51490-KBH-305 |

HUOLTOTAULUKKO

| HUOLTOKOHDE | HUOLTOVÄLI | kuukausi | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | HUOM ! |
|----------------------------|------------|-------------------------------------------|---|----|----|----|----|----|----|--------|
| | km x 1000 | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | | |
| Polttoainejärjestelmä | | | T | T | T | T | T | T | T | |
| Kaasukahvan toiminta | | | T | T | T | T | T | T | T | |
| Kaasuttimet – rikastin | | | | T | T | T | T | T | T | |
| Ilmansuodatin | | | | T | V | T | V | T | V | 1 |
| Venttiilin vällys | | | T | T | T | T | T | T | T | |
| Jakoketjun kireys | | | T | T | T | T | T | T | T | |
| Sytytystulpat | | | | T | V | T | V | T | V | |
| Moottoriöljy | | | V | V | V | V | V | V | V | |
| Moottoriöljyn suodatin | | | V | V | V | V | V | V | V | |
| Kaasuttimet – synkronointi | | | T | T | T | T | T | T | T | |
| Kaasuttimet – tyhjäkäynti | | | T | T | T | T | T | T | T | |
| Toisioketju | | Tarkasta ja voitele joka 1000 km:n välein | | | | | | | | |
| Toisioketjun ohjaimet | | | | | T | | T | | T | |
| Akku | | | | T | T | T | T | T | T | |
| Jarruneste | | | | T | T | V | T | T | V | 2 |
| Jarrupalojen kuluminen | | | | T | T | T | T | T | T | |
| Jarrujärjestelmät | | | T | T | T | T | T | T | T | |
| Jarruvalokatkaisin | | | T | T | T | T | T | T | T | |
| Ajovalot | | | T | T | T | T | T | T | T | |
| Kytkinjärjestelmä | | | T | T | T | T | T | T | T | |
| Sivuseisontatuki | | | T | T | T | T | T | T | T | |
| Jousitus | | | T | T | T | T | T | T | T | |
| Pultit, mutterit, kiristys | | | T | T | T | T | T | T | T | |
| Pyörät / renkaat | | | T | T | T | T | T | T | T | |
| Ohjauslaakerit | | | T | | T | | T | | T | |

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

HUOM !

(1) Suorita useammin kun ajat määritettyinä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.

(2) Vaihdataan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.

HUOM ! Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupalojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeaikaan.