



**HUOLTOTIETOA:**  
**CBR900RR (Fireblade)**  
**VM: 2000-01**

**TYYPPI**

**SC44**

Sytystulppa	Vakio	NGK	-	Etuteleskoopin	vasen (cm <sup>3</sup> / mm)	488 cm <sup>3</sup> / 90 mm
	Vakio	ND	IUH27D	öljytilavuus / mitta	oikea (cm <sup>3</sup> / mm)	488 cm <sup>3</sup> / 90 mm
	1.vaihtoehto	NGK	-	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
	kovaan ajoon	ND	-	Etuteleskoopin ilmanpaine	(bar)	-
	2.vaihtoehto	NGK	-	Takaiskunvaimentajan ilmanpaine	(bar)	-
	kylmälle säälle	ND	-	Vetopyörästön öljytilavuus	(cm <sup>3</sup> )	-
	(alle +5°C)		-	Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		-
Sytystulpan elektrodien kärkiväli		(mm)	0,8-0,9	Rengaspaineet etu / taka	(kPa)	250 / 290
Tyhjäkäyntikierrosluku		(min <sup>-1</sup> )	1200 +/- 100	Ilmansuodattimen varaosanumero		17210-MCJ-003
Seosruuvi auki kierrosta			-	Öljynsuodattimen varaosanumero		15410-MCJ-505
Moottoriöljyn vaihtotilavuus		(l)	3,7	Sytystulpan varaosanumero	(vakio ND)	98059-5992U
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SF/SG 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero		06455-MCF-016 X 2
Venttiilin vällys	imu	(mm)	0,13 – 0,19	Takajarrupalat varaosanumero		43105-MW0-415
	pako	(mm)	0,24 – 0,30	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-MCF-000

## HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOKOHDE	HUOLTOVÄLI	kuukausi	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !
		km x 1000	1	6	12	18	24	30	36	
Polttoainejärjestelmä					T		T		T	
Kaasukahvan toiminta					T		T		T	
Toisioilman syöttöjärj.					T		T		T	
Ilmansuodatin						V			V	1
Sytystulpat					T		V		T	
Venttiilin vällys							T			3
Moottoriöljy		V		V		V		V		
Moottoriöljyn suodatin		V		V		V		V		
Pakorumpuventtiilin vaijerit							T			
Kaasuttimet – tyhjäkäynti		T	T	T	T	T	T	T	T	
Jäähdytysneste					T		T		V	2
Jäähdytysjärjestelmä					T		T		T	
Toisioketju	Tarkasta ja voitele joka 1000 km:n välein									
Toisioketjun ohjain					T		T		T	
Jarruneste				T	T	V	T	T	V	2
Jarrupalojen kuluminen				T	T	T	T	T	T	
Jarrujärjestelmät		T			T		T		T	
Jarruvalokatkaisin					T		T		T	
Ajovalot					T		T		T	
Kytkinjärjestelmä		T	T	T	T	T	T	T	T	
Sivuseisontatuki					T		T		T	
Jousitus					T		T		T	
Pultit, mutterit, kiristys		T			T		T		T	
Pyörät / renkaat					T		T		T	
Ohjauslaakerit		T			T		T		T	

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

### HUOM !

- Suorita useammin kun ajat määrässä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- Vaihdetaan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.
- Ohjeaika sisältää vain venttiilin vällysten tarkistuksen. Säädöstä lisätään 0,5 tuntia / nokka-akseli.

**HUOM !** Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupalojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeaikaan.