



HUOLTOTIETOA:
VTX1800C
VM: 2002-2004

TYYPPI

SC46

Sytystulppa	Vakio	NGK	IFR5L11	Etuteleskoopin	vasen (cm ³ / mm)	770 cm ³ / 110 mm
	Vakio	ND	VK16PRZ11	öljytilavuus / mitta	oikea (cm ³ / mm)	686 cm ³ / 111 mm
	1.vaihtoehto kovaan ajoon	NGK ND	IFR6L11 VK20PRZ11	Etuteleskoopin öljyn laatu / viskositeetti		Honda Ultra / 10W
	2.vaihtoehto kylmälle säälle (alle +5°C)	NGK ND	-	Etuteleskoopin ilmanpaine (bar)		-
				Takaiskunvaimentajan ilmanpaine (bar)		-
				Vetopyörästön öljytilavuus (cm ³)		120
				Vetopyörästön öljy (API-luok./visk.)		GL5 / SAE 80
Sytystulpan elektrodien kärkiväli (mm)			1,0-1,1	Rengaspaineet etu / taka (kPa)		225 / 225
Tyhjäkäyntikierto (min ⁻¹)			800 +/- 100	Ilmansuodattimen varaosanumero		17213-MCH-000
Seosruuvi auki kierrosta			-	Öljynsuodattimen varaosanumero		15410-MCJ-505
Moottoriöljyn vaihtotilavuus (l)			3,7	Sytystulpan varaosanumero (vakio NGK)		98079-5517U
Moottoriöljyn laatu API-luok./Viskositeetti			SF/SG 10W-40	Etujarrupalat varaosanumero vasen		06455-MCH-006
				Etujarrupalat varaosanumero oikea		06455-MAT-E22
Venttiilin välys (kylmänä)	imu (mm)		0,11 – 0,15	Takajarrupalat varaosanumero		06435-MCH-006
	pako (mm)		0,30 – 0,34	Etuteleskoopin öljytiiviste varaosanumero		51490-MCA-003

HUOLTOTAULUKKO

HUOLTOKOHDE	HUOLTOVÄLI kuukausi km x 1000	1	6	12	18	24	30	36	HUOM !
		1	6	12	18	24	30	36	
Polttoainejärjestelmä				T		T		T	
Kaasukahvan toiminta				T		T		T	
Toisioilman syöttöjärj.				T		T		T	
Ilmansuodatin					V			V	1
Sytystulpat				V		V		V	
Venttiilin välys		T		T		T		T	
Moottoriöljy		V		V		V		V	
Moottoriöljyn suodatin		V		V		V		V	
Jäähdytysneste				T		T		V	2
Jäähdytysjärjestelmä				T		T		T	
Vetopyörästön öljy				T		T		V	
Jarruneste			T	T	V	T	T	V	2
Jarrupalojen kuluminen			T	T	T	T	T	T	
Jarrujärjestelmät		T		T		T		T	
Jarruvalokatkaisin				T		T		T	
Ajovalot				T		T		T	
Kytkinjärjestelmä				T		T		T	
Kytkinneeste			T	T	V	T	T	V	2
Sivuseisontatuki				T		T		T	
Jousitus				T		T		T	
Pultit, mutterit, kiristys				T		T		T	
Pyörät / renkaat				T		T		T	
Ohjauslaakerit				T		T		T	

T = Tarkasta; puhdista, säädä, voitele tai vaihda jos tarpeen. P = Puhdista V = Vaihda

HUOM !

- (1) Suorita useammin kun ajat määrissä tai pölyisissä ajo-olosuhteissa.
- (2) Vaihdataan joka toinen vuosi tai matkamittarin lukeman mukaan, riippuen siitä kumpi täyttyy aikaisemmin.

HUOM ! Huollon ohjeaika sisältää vain huoltotoimenpiteet. Lisätyöstä kuten esim: jarrunesteen vaihto, jäähdytysnesteen vaihto, jarrupalojen vaihto jne. sekä mahdollisten lisälaitteiden irrotus, lisätään työ ohjeaikaan.